



Zátěž (N/mm ₂)	Vzdálenost X pro krátkodobé zatížení (cm)			
	1000	1500	2000	3000
Standard UF-E1 - 18 mm (P2)	57	50	45	40
Standard UF-E1 - 22 mm (P2)	70	62	55	48
Extra-WR & Naturspan® HS - 18 mm (P5)	68	60	54	48
Extra-WR & Naturspan® HS - 22 mm (P5)	84	73	66	58
Durélis/Populair® - 18 mm (P5)	74	65	58	52
Durélis/Populair® - 22 mm (P5)	92	80	72	62

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE PRO PODLAHOVÉ PANELE (PD)

Přeprava, skladování a další zpracování v suchém prostředí. Doporučuje se použití parozábrany.

91 x 204 cm: nutné 4 příčnicků pro zátěž 150-200 kg/m.

61/122 x 244 cm: nutných 5 příčnicků.

Podél stěn je nutné nechat prostor 2mm/běžný metr pro rozpínání a větrání.

Pro dosažení nejlepší pevnosti a stability doporučujeme:

Pokládat panely střídavě (Obr. 1)

Pokládat čelní spáru na příčník

Do drážek použít vhodné lepidlo na dřevo. Malé spáry mohou být zatmeleny.

V průběhu pokládky se mohou ukázat nerovnosti podlahy. Před montáží se proto doporučuje povrch srovnat.

Pro montáž ve vlhkém prostředí je nutné použít pouze desky Durélis/Populair, SpanO-SB5 nebo SpanO-SB7.

Pouze tyto výrobky mají CE certifikát pro použití ve vlhkém prostředí.

Pro montáž je důležité použít vhodný spojovací materiál:

Ocelové vruty

Nastřelovací hřebíky s kroužkovým dřívem, úprava: pryskyřice.

